



POSITAL

FRABA

Zubehör

10026904- UBIFAST Configuration Tool



Allgemeine Daten

Einleitung	Das UBIFAST Konfigurationstool konfiguriert verschiedenste Parameter unsere IXARC programmierbaren Drehgeber
Notizen	Includes: Configuration Tool, Terminal Block Adapter & Power Supply
Programmierung	<ul style="list-style-type: none"> -Kompakte Gehäuse umfasst WiFi-Hotspot -Verbindung zu Smartphone/Tablet/Notebook -Webbrowser basiert auf einfacher Programmierbarkeit -Konfigurationsdaten werden per E-mail an POSITAL gesendet
Programmierung	Inkremental, SSI, SSI + Inkremental
Programmierung	Incremental <ul style="list-style-type: none"> - PPR [1-16484] - Output Driver [Push-Pull (HTL) or RS422 (TTL)] - Counting Sequence SSI <ul style="list-style-type: none"> - Singleturn Resolution - Number of Revolutions - Output Code - Preset Value - Code Sequence

Data Sheet

Printed at 22-08-2018 07:08



POSITAL

FRABA

Kontakt



Contact Us

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.